

外付けフロッピーディスクドライブ 取扱説明書



このたびは、Hanx株式会社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。


本ユーザーガイドでは、
Hanx-Tech外付けフロッピーディスクドライブ（型番：HT-FD31B シリーズ）
の使用方法についてご案内します。

*本製品には専用アプリケーションは付属されていません。

製品仕様

外形寸法	約140x100x20 mm	本体質量	約 236g
対応メディア	フロッピーディスク 1.44MB、720KB		
電源	不要 (USBバスパワー)	ドライバ	不要 (PLUG & PLAY)
対応OS	Windows11, 10, MacOS X	同梱物	本体、保証書

PC接続方法



付属のUSBケーブルをPCの該当するUSB端子に接続する。

*※PCがUSB-C端子しかない場合は付属のUSBケーブルのUSB-C端子を
PCに直接接続して下さい。

PCに接続されたか確認する方法

Windows	エクスプローラーを開き、フロッピーディスクドライブが表示されていることを確認して下さい。
Mac OS	Finderを開き、フロッピーディスクが表示されていることを確認して下さい。 *MacOSではメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。
Mac	Macでフロッピーディスクを認識させる方法 1. Finderを起動します。 2. デスクトップ画面上段のメニュー「Finder」-「設定（環境設定）」をクリックします。 3. 「一般」タブをクリックし、「デスクトップに表示する項目」にて、「外部ディスク」にチェックを入れます。 4. デスクトップに、外付けハードディスクのアイコンが表示されれば完了です。

⚠ 警告

	感電・発火・故障の原因になりますので、絶対に分解や改造などを行わないでください。 また、保証対象外になります。
	煙や異臭、異音がしたらすぐに使用を中止してください。 発火・感電・やけどの原因になります。
	本製品に故障や異常がある場合は、必ずPCから取り外してください。 発火・感電・やけど・故障の原因になります。
	本製品を濡らしたり、水気の多いところで使用しないでください。 感電・発火・故障の原因になります。

⚠ 注意

	本製品を投げたり、落としたり、踏んだりしないでください。 故障・けがの原因になります。
	本製品を折りたたむ際、折りたたむ向きを間違えたり、強引に折りたたまないでください。 破損・けが・故障の原因になります。 また、保証対象外となります。

その他情報は以下のホームページを参照ください。

Hanxホームページ内の外付けフロッピーディスクドライブ（HT-FD31B シリーズ）の商品ページを参照ください。

URL: <https://hanx.jp/products/ht-fd31b/>



お問い合わせ（メールが便利です）

	メールでご相談	>
--	---------	---

お問い合わせは、Hanxサポートセンターの
メールフォームが便利です。

https://hanx.jp/support/support_mail/



保証書

HanxTech

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
また、購入日が分かる購入明細書等も修理依頼時に必要です。大切に保管してください。

品名	Hanx-Tech 外付けフロッピーディスクドライブ	
型番	HT-FD31B シリーズ	
保証期間	1年	・保証期間はお買い上げの日から1年間です。（お買い上げの日を含む） ・保証期間中でも有償修理または有償交換になる場合があります。 ・保証書、保証規定をよくお読みください。 ・保証期間終了後は有償修理対応となります。

購入日	年	月	日
購入店			
お名前	(ふりがな)		
お客様情報	様		
ご住所	(〒)		
TEL			
メールアドレス	@		

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
購入明細書や領収書など購入日が分かるものを添えてHanxサポートセンターへご連絡ください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、または字句を書き換えられた場合
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意やお客様の責による場合
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合
 - (6) 当社または正規販売代理店以外よりご購入された場合
 - (7) 謾渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でも有償修理になります。
- 4) 本製品の故障またはその使用によって生じた直接的・間接的損害について、弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は人命に関わる設備や機器や高い信頼性を必要とする設備や機器（システム含む）への組込みや使用は想定されておりません。
これらの用途に本製品が使用され、人身事故や社会的損害などが生じた場合、弊社はその責を負わないものとします。
- 7) 修理ご依頼品の輸送にかかる諸費用は、お客様のご負担となります。（有償・無償問わず）
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

修理のご依頼について

修理のご依頼は、Hanxサポートセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

Hanxサポートセンター

メールがおすすめ



問合せ

<https://hanx.jp/support/>



問合せ

【受付時間】 平日13:00～17:00

（土日・祝日・当社規定の休みを除く）

050-8885-2112