

外付けDVDドライブ 取扱説明書



このたびは、Hanx株式会社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本ユーザーガイドでは、Hanx-Tech USB HUB付外付けDVDドライブ（型番：HT-DV30B シリーズ）の使用方法についてご案内します。


製品仕様

外形寸法	約 143x154x18 mm	本体質量	約 325g
USB HUB	USB-A x 2、micro USB x 1、SD x 1、microSD x 1		
対応メディア	DVD	DVD-ROM、DVD-R、DVD+R DVD-RW、DVD+RW	
	CD	CD-ROM、CD-R、CD-RW	
電源	不要（USBバスパワー）	PC接続	USB3.0 USB-C、USB-A
対応OS	Windows 11、10、Mac OS X	ドライバ	不要（PLUG & PLAY）
同梱物	本体、保証書（1年保証）		

PCに接続されたか確認する方法

Windows	【PC】または【コンピューター】を開き、DVDアイコンが追加されていることを確認して下さい。USB HUBはフォルダーを開き、Eドライブ等に「リムーバルディスク」が表示されていることを確認して下さい。
Mac OS	本製品にCD、DVD、USBメモリ、SDカード等のメディアをセットし、デスクトップ上にメディアアイコンが追加されていることを確認して下さい。 *MacOSではメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。

PC接続方法



付属のUSBケーブルをPCの該当するUSB端子に接続する。
※PCがUSB-C端子しかない場合は付属のUSBケーブルのUSB-C端子をPCに直接接続して下さい。

PCから本製品を取り外す方法

Windows	本製品のイジェクトボタンを押してCD/DVDメディアを取り出した後、USBケーブルを取り外して下さい。
Mac OS	CD/DVD/USB/SDのメディアアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップで捨てた後、USBケーブルを取り外して下さい。

（注）microSDカードの入れ方

本体背面にあるmicroSDカードリーダーへのmicroSDカードの入れ方は、SDカードの入れ方と表裏が逆になります。ご注意ください。

警告

分解禁止	感電・発火・故障の原因になりますので、絶対に分解や改造などを行わないでください。また、保証対象外になります。	禁止	雷が降り出したり、落雷の可能性がある場合、本製品には触れないでください。感電の原因になります。
必須	煙や異臭、異音が生じたすぐに使用を中止してください。発火・感電・やけどの原因になります。	禁止	本製品の周辺に放熱を妨げるものを置かないでください。発火・やけど・故障の原因になります。
プラグを抜く	本製品に故障や異常がある場合は、必ずPCから取り外してください。発火・感電・やけど・故障の原因になります。	禁止	本製品を折りたたむ際、折りたたむ向きを間違えたり、強引に折りたたまないでください。破損・けが・故障の原因になります。また、保証対象外となります。
水濡れ禁止	本製品を濡らしたり、水気の多いところで使用しないでください。感電・発火・故障の原因になります。		

注意

禁止	本製品を投げたり、落としたり、踏んだりしないでください。故障・けがの原因になります。	禁止	本製品の一定の場所を長時間触り続けしないでください。低温やけどを起こす恐れがあります。
プラグを抜く	本製品を使用しない時は、USB接続している機器から取り外してください。劣化促進の原因になります。	禁止	本製品付属の各種ケーブルを折らないでください。断線・故障・発火・感電の原因になります。

その他情報は以下のホームページを参照ください。

Hanxホームページ内のUSB HUB付外付けDVDドライブ（HT-DV30B シリーズ）の商品ページを参照ください。

URL: <https://hanx.jp/products/ht-dv30b/>



お問い合わせ（メールが便利です）



お問い合わせは、Hanxサポートセンターのメールフォームが便利です。

https://hanx.jp/support/support_mail/



本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
また、購入日が分かる購入明細書等も修理依頼時に必要です。大切に保管してください。

品名	Hanx-Tech USB HUB付外付けDVDドライブ	
型番	HT-DV30B シリーズ	
保証期間	1年	<ul style="list-style-type: none">・保証期間はご購入の日から1年間です。（ご購入の日を含む）・保証期間中でも有償修理または有償交換になる場合があります。・保証書、保証規定をよくお読みください。・保証期間終了後は有償修理対応となります。

お客様 情報	購入日	年 月 日
	購入店	(ふりがな)
	お名前	様
	ご住所	
	TEL	
	メールアドレス	@

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
購入明細書や領収書など購入日が分かるものを添えてHanxサポートセンターへご連絡ください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、または字句を書き換えられた場合
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意やお客様の責による場合
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合
 - (6) 当社または正規販売代理店以外よりご購入された場合
 - (7) 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でも有償修理になります。
- 4) 本製品の故障またはその使用によって生じた直接的・間接的損害について、弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は人命に関わる設備や機器や高い信頼性を必要とする設備や機器（システム含む）への組込みや使用は想定されておりません。
これらの用途に本製品が使用され、人身事故や社会的損害などが生じた場合、弊社はその責を負わないものとします。
- 7) 修理ご依頼品の輸送にかかる諸費用は、お客様のご負担となります。（有償・無償問わず）
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

修理のご依頼について

修理のご依頼は、Hanxサポートセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

Hanxサポートセンター

メールがおすすめ



問合せ

<https://hanx.jp/support/>



24時間受け付けております。

弊社営業日にて順次ご回答させていただきます。

弊社休日：土日・祝日・当社規定のお休み